

FICHE SOLUTION

Pose de carrelage grand format en sols intérieurs neufs et anciens

Le grès de grands formats a de nombreux arguments à faire valoir. En plus d'être robuste et facile à nettoyer, ce revêtement permet de créer de nombreuses ambiances, différentes pour chaque pièce de la maison, en bureaux, halls, hôtels...



Nos produits :

NORMAL

EXPRESS ⚡

1



2



3



* rapport largeur x longueur

1 CONTRÔLE ET PRÉPARATION DU SUPPORT

- Vérifiez que les supports soient en parfait état ; adhérents, sans fissure, rigide et stable. Dans le cas de support sous AT CSTB, livré conforme à son AT.
- Consulter la fiche procédé « Poser du carrelage sur plancher chauffant ».
- Contrôler la planéité : 3 mm au plus sous la règle de 2 m (CPT).
- Primairiser et ragréer le support selon besoin, avec le primaire **PRB ACCROSOL AG** + **PRB PLANIFIBRE** ou **PRB ACCROSOL EXPRESS** + **PRB PLANIFIBRE SR**, en épaisseur de 3 mm mini.

2 COLLAGE

- Utilisez des carreaux de format maxi de 10 000 cm² avec élancement* de 10 maxi.
- Gâcher **PRB COL DUO FLEX** à la consistance désirée ou **PRB COL TOP**.
- Coller les carreaux en simple ou double encollage.

3 FINITION

- Jointoyer avec le **PRB JOINT SOUPLE** ou **PRB JOINT RECTIFLEX** après séchage de la colle.
- Traiter les joints techniques avec le **PRB MASS MS**.

Note :

Les règles d'applications sont décrites dans le CPT 3666 v3.
Sur ancien carrelage selon CPT 3529 v4, les formats maxi sont jusqu'à 3600 cm² :
PRB COL DOUBLE FLEX S2 est recommandé.
(solution hors réglementation, nous consulter).