

FICHE SOLUTION

Pose de carrelage sur dalles semi-flexibles

Sur revêtement ancien en dalles vinyles semi-flexibles, l'usure des années et l'aspect démodé nécessite un rajeunissement.

Rénover avec un carrelage va rajeunir vos sols et faciliter leur usage. PRB vous propose sa solution pour coller du carrelage sur anciennes dalles vinyles rigides sans amiante.



Nos produits :

NORMAL

EXPRESS ⚡

1



2



3



1 CONTRÔLE ET PRÉPARATION DU SUPPORT

- Vérifier que les anciennes dalles vinyles semi-flexibles soient en parfait état ; sans amiante, parfaitement adhérentes, sans fissures, sans défauts.
- Lessiver et/ou poncer les supports afin d'obtenir un support parfaitement propre, se reporter au CPT 3529 v4 en vigueur.
- A) Primariser avec **PRB ACCROSOL AG** ou **PRB ACCROSOL EXPRESS**.
- B) Ragréer si besoin en épaisseur de 3 mm mini avec **PRB PLANIFIBRE** ou **PRB PLANIEXPRESS**.

2 COLLAGE

- Coller les carreaux avec **PRB COL FLEX** ou **PRB COL SPID HP**.

3 FINITION

- Jointoyer avec le **PRB JOINT XT** ou **PRB JOINT HPR** après séchage de la colle.
- Traiter les joints techniques avec le **PRB MASS MS**.

Note :

Identification de la dalle vinyle plastique « semi-flexible » (dite aussi semi-rigide) : cette dalle est rigide et cassante à la dépose. Les revêtements souples ou avec sous-couche sont à déposer.