

FIGHE SOLUTION

Pose de carrelage sur peinture ou résine de sol

Au fil des années, les revêtements finissent par s'user, se dégrader ou se démoder. La pose d'un carrelage va rajeunir vos sols et faciliter leur usage.

PRB vous propose sa solution pour coller du carrelage sur ancienne peinture ou résine de sol des locaux intérieurs P3 maxi.



Nos produits :

NORMAL

EXPRESS ⚡



1 CONTRÔLE ET PRÉPARATION DU SUPPORT

- Vérifier que les peintures ou résine de sol soient sans défaut, résistantes, cohésives et parfaitement adhérentes.
- Lessiver et poncer la surface afin d'obtenir un support parfaitement propre.
- A) Primariser avec le primaire adapté au support : **PRB ACCROSOL AG**, **PRB ACCROSOL TECHNIC** ou **PRB ACCROSOL EXPRESS**.
- Contrôler la cohésion de surface par essais d'adhérence : 0,5 MPa mini pour un collage seul et 0,7 MPa mini pour un ragréage sol.
- B) Ragréer en cas de besoin en épaisseur de 3 mm mini avec le **PRB PLANIFIBRE** ou **PRB PLANIEXPRESS**.

2 COLLAGE

- Coller les carreaux avec **PRB COL DUO FLEX** ou **PRB COL TOP**.

3 FINITION

- Jointoyer avec **PRB JOINT XT** ou **PRB JOINT HPR**, après séchage de la colle.
- Traiter les joints techniques avec le **PRB MASS MS**.

Note :

Consulter les CPT 3529 v4 et 3635 v2.